

Cum se monteaza parchetul



Etapa de lucru 1 Și pentru cei care nu sunt atrași de apă. Montarea flotantă nu are nicio legătură cu apa. Aceasta înseamnă numai că pardoseala nu este montată fix pe substrat. Poziționați lamba pe uluc, blocați, cliccați și gata!



Etapa de lucru 2 Ultimul element dintr-un rând este rotit cu 180°. Ulterior se poziționează la perete, cu tăierea elementului de-a lungul cantului penultimului element. Pentru a evita așchierea canturilor, tăiați cu ferăstrăul de mână în toate cazurile pornind de pe latura cu decorul, iar cu ferăstrăul electric de pe latura inferioară. Verificați ca primul rând să urmărească precis linia peretelui!



Etapa de lucru 3 Bucata rămasă din primul rând poate fi utilizată pentru începutul celui de-al doilea rând. Cantul tăiat este orientat către perete. Pentru a asigura o îmbinare stabilă a rândurilor rosturile trebuie deplasate cu minim 40 cm. Pentru poziționarea exactă, utilizați o sfoară de trasat. La primele trei rânduri, verificați dacă acestea sunt perfect drepte!



Etapa de lucru 4 Cu ajutorul tirantului, îmbinați cu atenție elementele pe laturile frontale.



Etapa de lucru 5 Montați rânduri suplimentare și asigurați capetele către perete de asemenea cu pene distanțiere.



Etapa de lucru 6 La final, calculați lățimea exactă a ultimului rând. În acest scop, aplicați un element cu aplicarea perfectă a penultimului element. Poziționați un element suplimentar utilizat ca riglă și orientați-l cu lamba către perete (țineți cont de rostul de dilatație!). Marcați lățimea necesară pe ultimul rând de elemente.



Etapa de lucru 7 Tăiați cu precizie ultimul rând și montați ultimul element cu ajutorul tirantului cu etanșarea rosturilor.



Etapa de lucru 8 Montare în jurul țevilor de încălzire: La nivelul țevilor de încălzire, tăiați elementul necesar până la perete (cu scăderea rostului de dilatație) și marcați poziția țevii pe elementul respectiv.



Etapa de lucru 9 Realizați un orificiu care corespunde diametrului țevii, la care se adaugă 20 mm (2 x 10 mm). Ulterior puteți tăia din element restul marcat.



Etapa de lucru 10 Lipiți bucata tăiată în spațiul dintre perete și țeava de încălzire și asigurați rostul de dilatație cu ajutorul unei pene.



Etapa de lucru 11 Montare la nivelul tocurilor de ușă: Pentru a putea împinge parchetul sub tocul ușii, este de regulă necesară scurtare corespunzătoare a tocului. Poziționați în acest scop un element de parchet la nivelul tocului, ca ghidaj pentru ferăstrău, cu partea decorativă orientată în jos. Cel mai bine ar fi să tăiați tocul cu ajutorul unui ferăstrău fin sau al unui ferăstrău coadă de vulpe de-a lungul elementului de ghidare.



Etapa de lucru 12 Astfel puteți împinge sub toc elementul de parchet care trebuie montat.



Etapa de lucru 13 La nivelul tocurilor metalice este necesară tăierea corespunzătoare a parchetului. Țineți cont de rostul de dilatare de 10–15 mm pe care îl veți umple ulterior cu silicon pentru parchet. **Materiale si instrumente de lucru:** Material:

- Silicon pentru parchet
- Substrat de amortizare a zgomotului produs de pași
- Folie ca barieră antivapori
- Parchet/piese de parchet laminat
- Rozetă pentru țeava de încălzire

Unelte de lucru:

- Pană distanțieră

- Metru pliant și creion
- Ferăstrău de retezat și ferăstrău pentru îmbinări la colț
- Ferăstrău coadă de vulpe
- Găleată de clei
- Ciocan și tirant
- Bormașină

<https://www.youtube.com/watch?v=mEu0Yqi7MbQ>

Sursa video: www.YouTube.com

Sursa: www.hornbach.ro