

Cum se monteaza faianta



Etapa de lucru 1 Dacă doriți montarea de faianță pe perete de sus până jos, începeți de jos cu un rând de plăci întregi. Dacă se dorește întreruperea faianței la un anumit nivel al peretelui, începeți cu plăci întregi de la înălțimea respectivă (marcați în prealabil înălțimea).



Etapa de lucru 2 Aplicați adezivul pentru rosturi pe secțiuni, pe suprafața peretelui și pregătiți-l cu șpaclul cu dinți. Începeți cu suprafețe mai mici. Cu creșterea vitezei de montare pot fi extinse suprafețele de lipire.



Etapa de lucru 3 Împingeți plăcile de faianță pe patul de adeziv și apăsați în același timp. Verificați ca plăcile ceramice să nu fie aplicate pe perete fără adeziv dedesubt.



Etapa de lucru 4 Montarea de calitate a faianței este recunoscută în funcție de linia rosturilor. Pentru respectarea unor rosturi cu dimensiuni egale pot fi utilizate distanțiere.



Etapa de lucru 5 Umplerea rosturilor plăcilor de faianță: Evitați pătrunderea adezivului în rosturi. Înainte de umplerea rosturilor, resturile de adeziv trebuie îndepărtate din rosturi cu o pană de lemn sau cu un instrument similar.



Etapa de lucru 6 Cu ajutorul unui amestecător montat la bormașină, amestecați chitul de rosturi în formă de pulbere pentru a obține o masă uniformă și fără bulgări.



Etapa de lucru 7 Cu ajutorul unei raclete de cauciuc sau a unei scânduri cu burete, chitul de rosturi este aplicat pe suprafața plăcilor de faianță și în rosturi. Masa trebuie prelucrată fără formarea goluri. Chitul excedentar de rosturi poate fi îndepărtat, cu o curățare grosieră a suprafeței.



Etapa de lucru 8 După uscarea chitului (acesta devine mat), suprafața plăcilor de faianță cu rosturile umplute este curățată pentru început cu un burete umed și ulterior este

lustruită cu o cârpă uscată.**Material** **si** **instrumente de lucru:**Material:

- Chit de rosturi
- Faianță
- Grund
- Distanțiere
- Adeziv pentru plăci ceramice

Unelte de lucru:

- Găleată
- Burete/cârpe
- Sfoară de colț/clește pentru plăci ceramice
- Bormașină
- Mănuși de cauciuc
- Colțare/distanțiere de rosturi
- Mașină de tăiat faianța
- Racletă de cauciuc
- Găleată de plastic
- Amestecător
- Scândură cu burete

https://www.youtube.com/watch?v=xs_U6QfUa_0

Sursa video: www.YouTube.com

Sursa: www.hornbach.ro

Cum se monteaza gresia



Etapă de lucru 1Pregătirea substratului: Substratul pentru aplicarea plăcilor ceramice trebuie să prezinte capacitate portantă, să nu aibă fisuri, să fie curat și plan.

Denivelările trebuie șpăcluite în prealabil, se aplică o masă de șpacu, cu tratarea prealabilă a suprafeței cu un grund de bază.



Etapa de lucru 2 Distribuiți masa cu ajutorul unui ștergător de cauciuc. Suprafața plană astfel realizată trebuie să se mai usuce aproximativ 2 zile (Timpul exact de uscare este menționat în informațiile producătorului).



Etapa de lucru 3 Planificarea montajului: Înainte de montare, comparați tonurile, respectiv nuanțele și dimensiunile menționate pe cutii. Acestea trebuie să coincidă pe toate cutiile. Montați în toate cazurile prin amestecarea plăcilor provenite din cel puțin 3 cutii simultan.



Etapa de lucru 4 La montarea în unghi drept, poziționați primul rând în funcție de o sfoară întinsă în mijlocul încăperii și paralel cu pereții laterali. Ulterior, continuați lucrările în secțiunea frontală. Vă rugăm să preluați rosturile de dilatație necesare pentru beton și șapă. În special la exterior este necesară delimitarea unor secțiuni restrânse.



Etapa de lucru 5 La montarea în diagonală, determinați pentru început axul longitudinal și cel transversal al încăperii și marcați între acestea unghiul de 45°. În funcție de acesta, rândurile de plăci sunt montate drept și în diagonală pe axele longitudinale și transversale.



Etapa de lucru 6 Este disponibilă o alternativă interesantă în cazul în care realizați îmbinarea la perete cu jumătăți de plăci.



Etapa de lucru 7 Lipirea plăcilor ceramice: Amestecați adezivul pentru plăci ceramice cu un amestecător și o bormașină care funcționează la turație mică. În acest mod este necesară realizarea unei mase omogene.



Etapa de lucru 8 Aplicați pe substrat adezivul pentru plăci ceramice cu un șpacu cu dinți pe suprafețe ușor de acoperit.



Etapa de lucru 9 Aplicarea plăcilor se realizează printr-o

ușoară apăsare și baterea acestora cu ciocanul de cauciuc pe patul de adeziv. Nu trebuie să bateți plăcile ceramice până la nivelul substratului.



Etapa de lucru 10 La montare, respectați lățimea rosturilor prevăzută de către producător. Ca element ajutător sunt utilizate distanțiere pentru plăci ceramice sau sfori de trasat.



Etapa de lucru 11 Montarea plintelor: Tăiați benzile de etanșare existente (de la lucrările anterioare de turnare a șapei) coeziv cu cantul superior al plăcilor ceramice. Aplicați adeziv pentru plăci ceramice pe partea din spate a plăcilor pentru plintă și lipiți plăcile pe perete cu respectarea rosturilor gresiei.



Etapa de lucru 12 Pentru respectarea rosturilor puteți utiliza bucățele de lemn.



Etapa de lucru 13 Umplerea rosturilor: După întărirea completă a adezivului pentru plăci ceramice puteți începe umplerea rosturilor dintre plăcile de gresie. Amestecați numai cantitatea de chit de rosturi pe care o puteți prelucra în intervalul prevăzut.



Etapa de lucru 14 Masa este distribuită uniform peste plăcile de gresie și este aplicată cu ajutorul unui ștergător de cauciuc transversal față de linia rosturilor. În stare proaspătă, puteți îndepărta resturile grosiere de chit cu ajutorul unui ștergător de cauciuc.



Etapa de lucru 15 Ulterior sunt îndepărtate toate resturile de chit cu ajutorul unui burete umed sau a unei scânduri cu burete. După uscare se șterge din nou cu buretele și apă curată.



Etapa de lucru 16 Trecerea dintre plintă și plăcile de gresie, precum și rosturile perpendiculare din colțurile încăperilor trebuie umplute cu masă de etanșare de silicon cu elasticitate remanentă. **Materiale si instrumente de lucru:** Material:

- Gresie
- Adeziv pentru plăci ceramice
- Masă de nivelare
- Chit de rosturi
- Grund
- Etanșare pentru duș
- Masă de etanșare de silicon

Unelte de lucru:

- Colțare pentru plăci ceramice
- Genunchiere
- Nivelă
- Dreptar
- Pistol de presat
- Mistrie cu dinți
- Găleată de plastic
- Clește pentru plăci ceramice
- Tăietor de ceramică
- Sfoară de trasat
- Ștergător de cauciuc
- Mistrie
- Scândură cu burete
- Amestecător
- Mănuși de cauciuc
- Burete
- Bormașină
- Metru pliant
- Creion
- Mic ciocan pentru plăci ceramice

https://www.youtube.com/watch?v=xs_U6QfUa_0

<https://www.youtube.com/watch?v=3uYjM9BQnvA>

Sursa: www.hornbach.ro

Sursa video: www.YouTube.com

Cum sa plantezi un gazon nou



Înainte



După

Perioada ideala pentru însămânțarea gazonului este reprezentată de primăvara si toamna, fiind preferabilă însămânțarea toamna deoarece noul gazon se poate dezvolta în liniște în timpul iernii, nefiind călcat.

Așteptările dumneavoastră?



Etapa de lucru 1 Perioada ideală pentru însămânțarea gazonului este reprezentată de primăvara și toamna deoarece noul gazon se poate dezvolta în liniște în timpul iernii, nefiind călcat.



Etapa de lucru 2 Înainte însămânțare este necesară afânarea solului cel puțin pe adâncimea unei cazmale, cu eliminarea resturilor de rădăcini, a pietrelor și a buruienilor.



Etapa de lucru 3 După pregătirea solului, suprafața de însămânțare este nivelată grosier și cu 2-3 zile înainte de însămânțare, se aplica 60g de îngrășământ pentru gazon, de exemplu Floraself, la o adâncime de 5 cm în stratul superior de sol.



Etapa de lucru 4 După două zile, solul s-a tasat suficient pentru a permite nivelarea fină a suprafeței de însămânțare.



Etapa de lucru 5 Pentru a obține un gazon des, rezistent la uzură, se distribuie uniform 20-25 g de amestec de material de însămânțare de calitate per m². O metodă practică este reprezentată și de amestecarea materialului de însămânțare cu nisip și distribuirea acestuia cu căruciorul de însămânțare.



Etapa de lucru 6 Ulterior, suprafața gazonului este călcată sau vâlțuită si irigată cu atenție cu 5 l/m². **Materiale si**

instrumente de lucruMaterial:

- Amestec de gazon
- Îngrășământ pentru gazon de la FloraSelf

Unelte de lucru:

- Greblă
- Sistem de irigații
- Cărucior de însămânțare
- Tăvălug de grădina
- Cazma/Furcă de grădină

Sursa: www.hornbach.ro

Cum se aranjeaza esarfa la camasa

Esarfa este un inlocuitor al cravatei care prinde foarte bine la tineri. Desi nu va putea inlocui niciodata o cravata, esarfa poate fi folosita in anumite situatii.

In continuare vom invata impreuna cum se aranjeaza esarfa la camasa.

	Pasul 1: Se descheie nasturele de sus de la camasa si se infasoara esarfa in jurul gatului, pe sub gulerul de la camasa.
	Pasul 2: Se tine de capatul din dreapta si se trece peste capatul din stanga.
	Pasul 3: Se trage capatul drept in sus prin ochiul format dedesupt.

✕	Pasul 4: Asezati partea care la inceput era in dreapta deasupra partii care la inceput era in stanga si care acum este dedesupt.
✕	Pasul 5: Introduceti esarfa sub camasa, lasand nasturele de sus desfacut. Aranjati cu grija cele doua capete ale esarfei.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul incucisat la cravata

Nodul incrucisat este un nod mare, dificil de realizat, insa care arata foarte bine cand este reusit.

Vom invata impreuna cum sa facem cel mai frumos nod incrucisat la cravata.

✕	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si sa tine cu partea lata in dreapta. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea cozii (partea ingusta a cravatei) sa fie de doua ori mai scurta decat lungimea fetei (partea lata a cravatei). Se invasoara fata cravatei peste coada, asa cum se vede in imagine. In acest moment, fata cravatei se afla in partea dreapta jos.
---	---

	Pasul 2: Se infasoara cravata in jurul cozii din dreapta, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla in dreapta jos.
	Pasul 3: Nodul la cravata se continua cu infasurarea de doua ori a fetei cravatei peste coada, prin partea din fata, pana cand ajunge in stanga. In acest moment, fata cravatei se trece prin spatiul dintre cravata si guler (cercul din jurul gatului), asa cum se vede in imaginea alaturata. Dupa acest pas, fata cravatei ramane in sus.
	Pasul 4: Se coboara fata cravatei prin nodul facut la pasul anterior (pe sub cele 2 inele formate in jurul cozii), prin infasura fetei in jurul cozii, precum am ilustrat in imaginea alaturata. Cravata se trage in jos in intregime. Atentie, aceasta miscare nu trebuie sa strice aspectul nodului sau sa duca la indoirea cravatei.
	Pasul 5: Ajustarea nodului de cravata se face tragand de coada si de aripi (partile care intra sub guler).
	

Cand se face un **nod de cravata incrucisat**, trebuiesc avute in vedere urmatoarele aspecte:

- Nodul incrucisat trebuie sa fie perfect simetric.
- Cravata (partea mai lata) trebuie sa ajunga la jumatatea centurii. O cravata prea lunga sau prea scurta este neaspectoasa. In cazul in care la prima incercare, cravata a iesit prea lunga sau prea scurta, desfaceti nodul complet, ajustati si repetati **instructiunile de facut nod incrucisat la cravata** prezentate mai sus. Daca tot nu va reuseste, va recomandam sa incercati nodul

Windsor sau nodul simplu.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul Half Windsor la cravata

Nodul Jumatate Windsor (numit si nodul „Half Windsor” sau „Windsor simplu”) este mai putin voluminos fata de nodul Windsor. **Nodul Jumatate Windsor** este recomandat la cravatele subtiri si la camasile descheiate.

In continuare vom invata impreuna **cum sa facem nodul Jumatate Windsor la cravata**.

	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si se tine cu partea lata in stanga. Se infasoara apoi fata cravatei peste coada din partea dreapta, iar in momentul in care ajunge in stanga jos, se trece peste coada in partea dreapta. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea cozii (partea ingusta a cravatei) sa fie de 1,5 – 2 ori mai scurta decat lungimea fetei (partea lata a cravatei).
---	--

	Pasul 2: Nodul la cravata se continua cu ridicarea fetei cravatei pe sub coada din dreapta, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla sus.
	Pasul 3: Se coboara fata cravatei prin nodul facut la pasul 1, precum am ilustrat in imaginea alaturata. Cravata se trage in jos in intregime. Ajustarea nodului de cravata se face tragand de coada si de aripi (partile care intra sub guler).
	

Cand se face un **nod de cravata Jumatate Windsor**, trebuiesc avute in vedere urmatoarele aspecte:

- **Nodul Jumatate Windsor** este mai dificil de facut fata de nodul simplu. Daca nu va reuseste din prima incercare, desfaceti cravata si reincepeti de la inceput. Incercarile de ajustare pot distruge aspectul placut.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul Windsor la

cravata

Nodul Windsor (numit si **nodul „Full Windsor” sau „Dublu Windsor”**) poarta numele celui care l-a consacrat – Ducele de Windsor. Acest nod de cravata este un nod tipic in Anglia. Dupa nodul simplu, acest nod de cravata este unul dintre cele mai folosite. **Nodul Windsor** este un nod mare, cu un **volum mai mare decat celelalte noduri de cravata**, fiind recomandat la camasile cu guler stil italian sau pentru cravatele facute din material subtire, precum matasea. Daca doriti un nod mai mic, va recomandam nodul Half Windsor, un nod la moda in prezent. In continuare vom invata impreuna cum sa facem nodul Windsor la cravata.

	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si se tine cu partea lata in stanga. Se infasoara apoi fata cravatei peste coada din partea dreapta. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea cozii (partea ingusta a cravatei) sa fie de 1,5 – 2 ori mai scurta decat lungimea fetei (partea lata a cravatei) .
	Pasul 2: Nodul la cravata se continua cu infasurarea fetei cravatei peste coada din dreapta, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla in dreapta.
	Pasul 3: Cravata trebuie trecuta prin fata prin fata cozii, din dreapta jos in partea stanga. Dupa acest pas, fata cravatei ramane in stanga.

✕	Pasul 4: Se ridică cravata prin spațiul dintre cravata și guler (cercul din jurul gâtului, așa cum se vede în imaginea alăturată). Se coboară fata cravatei prin nodul făcut la pasul anterior, precum am ilustrat în imaginea alăturată. Cravata se trage în jos în întregime. Atenție, această mișcare nu trebuie să strice aspectul nodului sau să ducă la îndoirea cravatei.
✕	Pasul 5: Ajustarea nodului de cravata se face tragând de coadă și de aripi (partile care intra sub guler).

Când se face un nod de cravata Windsor, trebuie să ai în vedere următoarele aspecte:

- **Nodul Full Windsor** trebuie să fie perfect simetric.
- **Facutul nodului windsor** este mai dificil decât alte noduri. De aceea se recomandă să se exerseze înainte cu o cravată „de probă”.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul dublu la cravata

Nodul dublu-simplu (sau nodul Printului Albert) este similar cu nodul simplu de cravată. Diferența între cele două noduri

de cravata consta intr-o infasurare dubla a cravatei la pasul doi. Din cauza acestei infasurari duble, nodul va folosi mai mult din lungimea cravatei.

Nodul dublu simplu se potriveste cel mai bine barbatilor scunzi de statura. Nodul dublu este ideal pentru camasile cu guler stil italian sau pentru cravatele facute din material subtire, precum matasea.

In continuare vom invata impreuna cum sa facem un nod dublu la cravata.

	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si sa tine cu partea lata in stanga. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea cozii (partea ingusta a cravatei) sa fie de 1,5 – 2 ori mai scurta decat lungimea fetei (partea lata a cravatei). Se trece fata cravatei peste coada, asa cum se vede in imagine. In acest moment, fata cravatei se afla in partea dreapta iar coada in jos.
	Pasul 2: Se infasoara de doua ori cravata in jurul cozii, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla in stanga.
	Pasul 3: Nodul la cravata se continua cu infasurarea fetei cravatei peste coada, prin partea din fata, pana cand ajunge dinnou in dreapta. In acest moment, fata cravatei se trece prin spatiul dintre cravata si guler (cercul din jurul gatului), asa cum se vede in imaginea alaturata. Dupa acest pas, fata cravatei ramane in sus.

	Pasul 4: Se coboara fata cravatei prin nodul facut la pasul anterior, prin infasura fetei in jurul cozii, precum am ilustrat in imaginea alaturata. Cravata se trage in jos in intregime. Atentie, aceasta miscare nu trebuie sa strice aspectul nodului sau sa duca la indoirea cravatei.
	Pasul 5: Ajustarea nodului de cravata se face tragand de coada si de aripi (partile care intra sub guler).
	

Cand se face un nod de cravata dublu, trebuiesc avute in vedere urmatoarele aspecte:

- Nodul trebuie sa fie perfect simetric.
- Atentie, desi este un nod simplu de facut, nodul dublu necesita un pic mai multa atentie decat nodul simplu.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul simplu sau nodul clasic de cravata

Nodul simplu sau nodul clasic de cravata reprezinta cel mai

des intalnit si cel mai simplu de facut nod la cravata. Se face si se desface foarte usor. Nodul simplu se potriveste la marea majoritate a cravatelor si la majoritatea gulerelor de camasa.

In continuare vom invata impreuna cum sa facem cel mai simplu nod la cravata.

	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si sa tine cu partea lata in stanga. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea cozii (partea ingusta a cravatei) sa fie de 1,5 – 2 ori mai scurta decat lungimea fetei (partea lata a cravatei). Se trece fata cravatei peste coada, asa cum se vede in imagine. In acest moment, fata cravatei se afla in partea dreapta iar coada in jos.
	Pasul 2: Se trece fata cravatei pe sub coada, infasurandu-se in jurul acesteia, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla in stanga.
	Pasul 3: Nodul la cravata se continua cu infasurarea fetei cravatei peste coada, prin partea din fata, pana cand ajunge dinnou in dreapta. In acest moment, fata cravatei se trece prin spatiul dintre cravata si guler (cercul din jurul gatului), asa cum se vede in imaginea alaturata. Dupa acest pas, fata cravatei ramane in sus.
	Pasul 4: Se coboara fata cravatei prin nodul facut la pasul anterior, prin infasura fetei in jurul cozii, precum am ilustrat in imaginea alaturata. Cravata se trage in jos in intregime. Atentie, aceasta miscare nu trebuie sa strice aspectul nodului sau sa duca la indoirea cravatei.
	Pasul 5: Ajustarea nodului de cravata se face tragand de coada si de aripi (partile care intra sub guler).



Cand se face un **nod de cravata simplu**, trebuie sa avute in vedere urmatoarele aspecte: Cand se face un **nod d**

- Nodul trebuie sa se imbine bine cu gulerul camasii. Nodul nu trebuie sa fie ascuns, dar nici nu trebuie sa iasa f. mult in evidenta.
- Cravata (partea mai lata) trebuie sa ajunga la jumatatea centurii. O cravata prea lunga sau prea scurta este neaspectoasa. In cazul in care la prima incercare, cravata a iesit prea lunga sau prea scurta, desfaceti nodul complet, ajustati si repetati instructiunile de facut nod la cravata prezentate mai sus. In cazul in care cravata continua sa fie prea lunga, va sugeram sa faceti un nod dublu la cravata.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul la cravata

Stii sa faci nod la cravata?

Un barbat elegant este definit atat de maniere, cat si de costum si de cravata. Iar tipul de cravata pe care il alegem,

precum si tipul de nod, difera in functie de statura, de camasa (gulerul camasii), precum si de eveniment. Un barbat elegant trebuie sa stie care este diferenta intre un nod dublu si un nod Windsor.

De asemenea, orice barbat trebuie sa stie cand sa foloseasca un nod mic si cum se face un nod incrucisat. Va vom invata toate acestea, in cateva lectii practice, ilustrate, despre **cum se face un nod la cravata** si care sunt ocaziile in care se potriveste un anumit nod. Nodul simplu si complet de prezentare va va face sa invatati atat cum se face cel mai simplu nod, cat si care este cea mai buna metoda pentru a face un nod Jumatate Windsor reusit!

In continuare vom invata impreuna cum sa facem cele mai raspandite noduri la cravata:

- Nodul simplu
- Nodul dublu
- Nodul Windsor
- Jumatate Windsor
- Nodul incrucisat

De asemenea, la ocazii speciale, puteti purta si esarfa la camasa. Fiti insa atenti, deoarece aceasta nu poate inlocui complet cravata, cu toate ocaziile.

Sursa: www.nodlacravata.ro