Cum se monteaza faianta



Etapa de lucru 1 Dacă doriţi montarea de faianţă pe perete de sus până jos, începeţi de jos cu un rând de plăci întregi. Dacă se doreşte întreruperea faianţei la un anumit nivel al peretelui, începeţi cu plăci întregi de la înălţimea respectivă (marcaţi în prealabil înălţimea).



Etapa de lucru 2 Aplicaţi adezivul pentru rosturi pe secţiuni, pe suprafaţa peretelui şi pregătiţi-l cu şpaclul cu dinţi. Începeţi cu suprafeţe mai mici. Cu creşterea vitezei de montare pot fi extinse suprafeţele de lipire.



Etapa de lucru 3Împingeţi plăcile de faianţă pe patul de adeziv şi apăsaţi în acelaşi timp. Verificaţi ca plăcile ceramice să nu fie aplicate pe perete fără adeziv dedesubt.



Etapa de lucru 4 Montarea de calitate a faianţei este recunoscută în funcţie de linia rosturilor. Pentru respectarea unor rosturi cu dimensiuni egale pot fi utilizate distanţiere.



Etapa de lucru 5 Umplerea rosturilor plăcilor de faianţă: Evitaţi pătrunderea adezivului în rosturi. Înainte de umplerea rosturilor, resturile de adeziv trebuie îndepărtate din rosturi cu o pană de lemn sau cu un instrument similar.



Etapa de lucru 6 Cu ajutorul unui amestecător montat la bormaşină, amestecaţi chitul de rosturi în formă de pulbere pentru a o obţine o masă uniformă şi fără bulgări.



Etapa de lucru 7 Cu ajutorul unei raclete de cauciuc sau a unei scânduri cu burete, chitul de rosturi este aplicat pe suprafaţa plăcilor de faianţă şi în rosturi. Masa trebuie prelucrată fără formarea goluri. Chitul excedentar de rosturi poate fi îndepărtat, cu o curăţare grosieră a suprafeţei.



Etapa de lucru 8 După uscarea chitului (acesta devine mat), suprafaţa plăcilor de faianţă cu rosturile umplute este curăţată pentru început cu un burete umed şi ulterior este

lustruită cu o cârpă uscată.**Materiale si instrumente de lucru**:Material:

- Chit de rosturi
- Faianţă
- Grund
- Distanţiere
- Adeziv pentru plăci ceramice

Unelte de lucru:

- Găleată
- Burete/cârpe
- Sfoară de colţ/cleşte pentru plăci ceramice
- Bormaşină
- Mănuşi de cauciuc
- Colţare/distanţiere de rosturi
- Maşină de tăiat faianţa
- Racletă de cauciuc
- Găleată de plastic
- Amestecător
- Scândură cu burete

https://www.youtube.com/watch?v=xs_U6QfUa_0

Sursa video: www.YouTube.com

Sursa: www.hornbach.ro

Cum se monteaza gresia

Etapa de lucru 1 Pregătirea substratului: Substratul pentru aplicarea plăcilor ceramice trebuie să prezinte capacitate portantă, să nu aibă fisuri, să fie curat şi plan.

Denivelările trebuie şpăcluite în prealabil, se aplică o masă de şpaclu, cu tratarea prealabilă a suprafeţei cu un grund de bază.



Etapa de lucru 2 Distribuiţi masa cu ajutorul unui ştergător de cauciuc. Suprafaţa plană astfel realizată trebuie să se mai usuce aproximativ 2 zile (Timpul exact de uscare este menţionat în informaţiile producătorului).



Etapa de lucru 3 Planificarea montajului: Înainte de montare, comparaţi tonurile, respectiv nuanţele şi dimensiunile menţionate pe cutii. Acestea trebuie să coincidă pe toate cutiile. Montaţi în toate cazurile prin amestecarea plăcilor provenite din cel puţin 3 cutii simultan.



Etapa de lucru 4 La montarea în unghi drept, poziţionaţi primul rând în funcţie de o sfoară întinsă în mijlocul încăperii şi paralel cu pereţii laterali. Ulterior, continuaţi lucrările în secţiunea frontală. Vă rugăm să preluaţi rosturile de dilataţie necesare pentru beton şi şapă. În special la exterior este necesară delimitarea unor secţiuni restrânse.



Etapa de lucru 5 La montarea în diagonală, determinaţi pentru început axul longitudinal şi cel transversal al încăperii şi marcaţi între acestea unghiul de 45°. În funcţie de acesta, rândurile de plăci sunt montate drept şi în diagonală pe axele longitudinale şi transversale.



Etapa de lucru 6 Este disponibilă o alternativă interesantă în cazul în care realizaţi îmbinarea la perete cu jumătăţi de plăci.



Etapa de lucru 7 Lipirea plăcilor ceramice: Amestecaţi adezivul pentru plăci ceramice cu un amestecător şi o bormaşină care funcţionează la turaţie mică. În acest mod este necesară realizarea unei mase omogene.



Etapa de lucru 8 Aplicaţi pe substrat adezivul pentru plăci ceramice cu un şpaclu cu dinţi pe suprafeţe uşor de acoperit.



Etapa de lucru 9 Aplicarea plăcilor se realizează printr-o

uşoară apăsare şi baterea acestora cu ciocanul de cauciuc pe patul de adeziv. Nu trebuie să bateţi plăcile ceramice până la nivelul substratului.



Etapa de lucru 10 La montare, respectaţi lăţimea rosturilor prevăzută de către producător. Ca element ajutător sunt utilizate distanţiere pentru plăci ceramice sau sfori de trasat.



Etapa de lucru 11 Montarea plintelor: Tăiaţi benzile de etanşare existente (de la lucrările anterioare de turnare a şapei) coeziv cu cantul superior al plăcilor ceramice. Aplicaţi adeziv pentru plăci ceramice pe partea din spate a plăcilor pentru plintă şi lipiţi plăcile pe perete cu respectarea rosturilor gresiei.



Etapa de lucru 12 Pentru respectarea rosturilor puteţi utiliza bucăţele de lemn.



Etapa de lucru 13 Umplerea rosturilor: După întărirea completă a adezivului pentru plăci ceramice puteţi începe umplerea rosturilor dintre plăcile de gresie. Amestecaţi numai cantitatea de chit de rosturi pe care o puteţi prelucra în intervalul prevăzut.



Etapa de lucru 14 Masa este distribuită uniform peste plăcile de gresie şi este aplicată cu ajutorul unui ştergător de cauciuc transversal faţă de linia rosturilor. În stare proaspătă, puteţi îndepărta resturile grosiere de chit cu ajutorul unui ştergător de cauciuc.



Etapa de lucru 15 Ulterior sunt îndepărtate toate resturile de chit cu ajutorul unui burete umed sau a unei scânduri cu burete. După uscare se şterge din nou cu buretele şi apă curată.



Etapa de lucru 16 Trecerea dintre plintă şi plăcile de gresie, precum şi rosturile perpendiculare din colţurile încăperilor trebuie umplute cu masă de etanşare de silicon cu elasticitate remanentă.**Materiale si instrumente de lucru:**Material:

- Gresie
- Adeziv pentru plăci ceramice
- Masă de nivelare
- Chit de rosturi
- Grund
- Etanşare pentru duş
- Masă de etanşare de silicon

Unelte de lucru:

- Colţare pentru plăci ceramice
- Genunchiere
- Nivelă
- Dreptar
- Pistol de presat
- Mistrie cu dinţi
- Găleată de plastic
- Cleşte pentru plăci ceramice
- Tăietor de ceramică
- Sfoară de trasat
- Ştergător de cauciuc
- Mistrie
- Scândură cu burete
- Amestecător
- Mănuşi de cauciuc
- Burete
- Bormaşină
- Metru pliant
- Creion
- Mic ciocan pentru plăci ceramice

https://www.youtube.com/watch?v=xs_U6QfUa_0

https://www.youtube.com/watch?v=3uYjM9BQnvA

Sursa: www.hornbach.ro

Sursa video: www.YouTube.com

Cum sa plantezi un gazon nou


Înainte

După
Perioada ideala pentru însămânțarea gazonului este reprezentată de primăvara si toamna, fiind preferabilă însămânțarea toamna deoarece noul gazon se poate dezvolta în liniște în timpul iernii, nefiind călcat.
Așteptările dumneavoastră?

Etapa de lucru 1 Perioada ideală pentru însămânțarea gazonului este reprezentată de primăvara și toamna deoarece noul gazon se poate dezvolta în liniște în timpul iernii, nefiind călcat.

Etapa de lucru 2Înainte însămânțare este necesară afânarea solului cel puțin pe adâncimea unei cazmale, cu eliminarea resturilor de rădăcini, a pietrelor și a buruienilor.

Etapa de lucru 3 După pregătirea solului, suprafața de însămânțare este nivelată grosier și cu 2-3 zile înainte de însămânțare, se aplica 60g de îngrășământ pentru gazon, de exemplu Floraself, la o adâncime de 5 cm în stratul superior de sol.

Etapa de lucru 4 După două zile, solul s-a tasat suficient pentru a permite nivelarea fină a suprafeței de însământare.

Etapa de lucru 5 Pentru a obține un gazon des, rezistent la uzură, se distribuie uniform 20-25 g de amestec de material de însămânțare de calitate per m2. O metodă practică este reprezentată și de amestecarea materialului de însămânțare cu nisip și distribuirea acestuia cu căruciorul de însămânțare.

Etapa de lucru 6 Ulterior, suprafața gazonului este călcată sau vălțuită si irigată cu atenție cu 5 l/m2.**Materiale si**

instrumente de lucru Material:

- Amestec de gazon
- Îngrășământ pentru gazon de la FloraSelf

Unelte de lucru:

- Greblă
- Sistem de irigații
- Cărucior de însămânțare
- Tăvălug de grădina
- Cazma/Furcă de grădină

Sursa: www.hornbach.ro

Cum se aranjeaza esarfa la camasa

Esarfa este un inlocuitor al cravatei care prinde foarte bine la tineri. Desi nu va putea inlocui niciodata o cravata, esarfa poate fi folosita in anumite situatii.
In continuare vom invata impreuna cum se aranjeaza esarfa la camasa.

	Pasul 1: Se descheie nasturele de sus de la camasa si se infasoara esarfa in jurul gatului, pe sub gulerul de la camasa.
	Pasul 2: Se tine de capatul din dreapta si se trece peste capatul din stanga.
	Pasul 3: Se trage capatul drept in sus prin ochiul format dedesupt.

	Pasul 4: Asezati partea care la inceput era in dreapta deasupra partii care la inceput era in stanga si care acum este dedesupt.
	Pasul 5: Introduceti esarfa sub camasa, lasand nasturele de sus desfacut. Aranjati cu grija cele doua capete ale esarfei.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul incucisat la cravata

Nodul incrucisat este un nod mare, dificil de realizat, insa care arata foarte bine cand este reusit.
Vom invata impreuna cum sa facem cel mai frumos nod incrucisat la cravata.

	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si sa tine cu partea lata in dreapta. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea **cozii (partea ingusta a cravatei)** sa fie de doua ori mai scurta decat lungimea **fetei (partea lata a cravatei)**. Se invasoara fata cravatei peste coada, asa cum se vede in imagine. In acest moment, fata cravatei se afla in partea dreapta jos.

	Pasul 2: Se infasoara cravata in jurul cozii din dreapta, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla in dreapta jos.
	Pasul 3: Nodul la cravata se continua cu infasurarea de doua ori a fetei cravatei peste coada, prin partea din fata, pana cand ajunge in stanga. In acest moment, fata cravatei se trece prin spatiul dintre cravata si guler (cercul din jurul gatului), asa cum se vede in imaginea alaturata. Dupa acest pas, fata cravatei ramane in sus.
	Pasul 4: Se coboara fata cravatei prin nodul facut la pasul anterior (pe sub cele 2 inele formate in jurul cozii), prin infasurea fetei in jurul cozii, precum am ilustrat in imaginea alaturata. Cravata se trage in jos in intregime. Atentie, aceasta miscare nu trebuie sa strice aspectul nodului sau sa duca la indoirea cravatei.
	Pasul 5: Ajustarea nodului de cravata se face tragand de coada si de aripi (partile care intra sub guler).

Cand se face un **nod de cravata incrucisat**, trebuiesc avute in vedere urmatoarele aspecte:

- Nodul incrucisat trebuie sa fie perfect simetric.
- Cravata (partea mai lata) trebuie sa ajunga la jumatatea centurii. O cravata prea lunga sau prea scurta este neaspectoasa. In cazul in care la prima incercare, cravata a iesit prea lunga sau prea scurta, desfaceti nodul complet, ajustati si repetati **instructiunile de facut nod incrucisat la cravata** prezentate mai sus. Daca tot nu va reuseste, va recomandam sa incercati nodul

Windsor sau nodul simplu.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul Half Windsor la cravata

Nodul Jumatate Windsor (numit si nodul „Half Windsor” sau „Windsor simplu”) este mai putin voluminos fata de nodul Windsor. **Nodul Jumatate Windsor** este recomandat la cravatele subtiri si la camasile descheiate.
In continuare vom invata impreuna **cum sa facem nodul Jumatate Windsor la cravata**.

	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si se tine cu partea lata in stanga. Se infasoara apoi fata cravatei peste coada din partea dreapta, iar in momentul in care ajunge in stanga jos, se trece peste coada in partea dreapta. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea **cozii (partea ingusta a cravatei)** sa fie de 1,5 – 2 ori mai scurta decat lungimea **fetei (partea lata a cravatei)**.

	Pasul 2: Nodul la cravata se continua cu ridicarea fatei cravatei pe sub coada din dreapta, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla sus.
	Pasul 3: Se coboara fata cravatei prin nodul facut la pasul 1, precum am ilustrat in imaginea alaturata. Cravata se trage in jos in intregime. Ajustarea nodului de cravata se face tragand de coada si de aripi (partile care intra sub guler).

Cand se face un **nod de cravata Jumatate Windsor**, trebuiesc avute in vedere urmatoarele aspecte:

- **Nodul Jumatate Windsor** este mai dificil de facut fata de nodul simplu. Daca nu va reuseste din prima incercare, desfaceti cravata si reincepeti de la inceput. Incercarile de ajustare pot distruce aspectul placut.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul Windsor la

cravata

Nodul Windsor (numit si nodul „Full Windsor” sau „Dublu Windsor”) poarta numele celui care l-a consacrat – Ducele de Windsor. Acest nod de cravata este un nod tipic in Anglia. Dupa nodul simplu, acest nod de cravata este unul dintre cele mai folosite. **Nodul Windsor** este un nod mare, cu un **volum mai mare decat celelalte noduri de cravata**, fiind recomandat la camasile cu guler stil italian sau pentru cravatele facute din material subtire, precum matasea. Daca doriti un nod mai mic, va recomandam nodul Half Windsor, un nod la moda in prezent.
In continuare vom invata impreuna cum sa facem nodul Windsor la cravata.

	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si se tine cu partea lata in stanga. Se infasoara apoi fata cravatei peste coada din partea dreapta. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea **cozii (partea ingusta a cravatei)** sa fie de 1,5 – 2 ori mai scurta decat lungimea**fetei (partea lata a cravatei)**.
	Pasul 2: Nodul la cravata se continua cu infasurarea fatei cravatei peste coada din dreapta, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla in dreapta.
	Pasul 3: Cravata trebuie trecuta prin fata prin fata cozii, din dreapta jos in partea stanga. Dupa acest pas, fata cravatei ramane in stanga.

	Pasul 4: Se ridica cravata prin spatiul dintre cravata si guler (cercul din jurul gatului, asa cum se vede in imaginea alaturata). Se coboara fata cravatei prin nodul facut la pasul anterior, precum am ilustrat in imaginea alaturata. Cravata se trage in jos in intregime. Atentie, aceasta miscare nu trebuie sa strice aspectul nodului sau sa duca la indoirea cravatei.
	Pasul 5: Ajustarea nodului de cravata se face tragand de coada si de aripi (partile care intra sub guler).

Cand se face un nod de cravata Windsor, trebuiesc avute in vedere urmatoarele aspecte:

- **Nodul Full Windsor** trebuie sa fie perfect simetric.
- **Facutul nodului windsor** este mai dificil decat alte noduri. De aceea se recomanda sa se exerseze inainte cu o cravata „de proba”.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul dublu la cravata

Nodul dublu-simplu (sau nodul Printului Albert) este similar cu nodul simplu de cravata. Diferenta intre cele doua noduri

de cravata consta intr-o infasurare dubla a cravatei la pasul doi. Din cauza acestei infasurari duble, nodul va folosi mai mult din lungimea cravatei.
Nodul dublu simplu se potriveste cel mai bine barbatilor scunzi de statura. Nodul dublu este ideal pentru camasile cu guler stil italian sau pentru cravatele facute din material subtire, precum matasea.
In continuare vom invata impreuna cum sa facem un nod dublu la cravata.

	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si sa tine cu partea lata in stanga. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea **cozii (partea ingusta a cravatei)** sa fie de 1,5 – 2 ori mai scurta decat lungimea **fetei (partea lata a cravatei)**. Se trece fata cravatei peste coada, asa cum se vede in imagine. In acest moment, fata cravatei se afla in partea dreapta iar coada in jos.
	Pasul 2: Se **infasoara de doua ori cravata in jurul cozii**, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla in stanga.
	Pasul 3: Nodul la cravata se continua cu infasurarea fetei cravatei peste coada, prin partea din fata, pana cand ajunge dinnou in dreapta. In acest moment, fata cravatei se trece prin spatiul dintre cravata si guler (cercul din jurul gatului), asa cum se vede in imaginea alaturata. Dupa acest pas, fata cravatei ramane in sus.

	**Pasul 4**: Se coboara fata cravatei prin nodul facut la pasul anterior, prin infasurea fetei in jurul cozii, precum am ilustrat in imaginea alaturata. Cravata se trage in jos in intregime. Atentie, aceasta miscare nu trebuie sa strice aspectul nodului sau sa duca la indoirea cravatei.
	**Pasul 5**: Ajustarea nodului de cravata se face tragand de coada si de aripi (partile care intra sub guler).
	

Cand se face un nod de cravata dublu, trebuiesc avute in vedere urmatoarele aspecte:

- Nodul trebuie sa fie perfect simetric.
- Atentie, desi este un nod simplu de facut, nodul dublu necesita un pic mai multa atentie decat nodul simplu.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul simplu sau nodul clasic de cravata

Nodul simplu sau nodul clasic de cravata reprezinta cel mai

des intalnit si cel mai simplu de facut nod la cravata. Se face si se desface foarte usor. Nodul simplu se potriveste la marea majoritate a cravatelor si la majoritatea gulerelor de camasa.
In continuare vom invata impreuna cum sa facem cel mai simplu nod la cravata.

	Pasul 1: Se infasoara cravata in jurul gulerului si sa tine cu partea lata in stanga. La acest pas se ajusteaza lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea **cozii (partea ingusta a cravatei)** sa fie de 1,5 – 2 ori mai scurta decat lungimea **fetei (partea lata a cravatei)**. Se trece fata cravatei peste coada, asa cum se vede in imagine. In acest moment, fata cravatei se afla in partea dreapta iar coada in jos.
	Pasul 2: Se trece fata cravatei pe sub coada, infasurandu-se in jurul acesteia, precum am aratat in imaginea alaturata. In acest moment, fata cravatei se afla in stanga.
	Pasul 3: Nodul la cravata se continua cu infasurarea fetei cravatei peste coada, prin partea din fata, pana cand ajunge dinnou in dreapta. In acest moment, fata cravatei se trece prin spatiul dintre cravata si guler (cercul din jurul gatului), asa cum se vede in imaginea alaturata. Dupa acest pas, fata cravatei ramane in sus.
	Pasul 4: Se coboara fata cravatei prin nodul facut la pasul anterior, prin infasurea fetei in jurul cozii, precum am ilustrat in imaginea alaturata. Cravata se trage in jos in intregime. Atentie, aceasta miscare nu trebuie sa strice aspectul nodului sau sa duca la indoirea cravatei.
	Pasul 5: Ajustarea nodului de cravata se face tragand de coada si de aripi (partile care intra sub guler).

Cand se face un **nod de cravata simplu**, trebuiesc avute in vedere urmatoarele aspecte:Cand se face un **nod d**

- Nodul trebuie sa se imbine bine cu gulerul camasii. Nodul nu trebuie sa fie ascuns, dar nici nu trebuie sa iasa f. mult in evidenta.
- Cravata (partea mai lata) trebuie sa ajunga la jumatatea centurii. O cravata prea lunga sau prea scurta este neaspectoasa. In cazul in care la prima incercare, cravata a iesit prea lunga sau prea scurta, desfaceti nodul complet, ajustati si repetati instructiunile de facut nod la cravata prezentate mai sus. In cazul in care cravata continua sa fie prea lunga, va sugeram sa faceti un nod dublu la cravata.

Sursa: www.nodlacravata.ro

Cum se face nodul la cravata

Stii sa faci nod la cravata?

Un barbat elegant este definit atat de maniere, cat si de costum si de cravata. Iar tipul de cravata pe care il alegem,

precum si tipul de nod, difera in functie de statura, de camasa (gulerul camasii), precum si de eveniment. Un barbat elegant trebuie sa stie care este diferenta intre un nod dublu si un nod Windsor.

De asemenea, orice barbat trebuie sa stie cand sa foloseasca un nod mic si cum se face un nod incrucisat. Va vom invata toate acestea, in cateva lectii practice, ilustrate, despre **cum se face un nod la cravata** si care sunt ocaziile in care se potriveste un anumit nod. Nodul simplu si complet de prezentare va va face sa invatati atat cum se face cel mai simplu nod, cat si care este cea mai buna metoda pentru a face un nod Jumatate Windsor reusit!
In continuare vom invata impreuna cum sa facem cele mai raspandite noduri la cravata:

- Nodul simplu
- Nodul dublu
- Nodul Windsor
- Jumatate Windsor
- Nodul incrucisat

De asemenea, la ocazii speciale, puteti purta si esarfa la camasa. Fiti insa atenti, doarece aceasta nu poate inlocui complet cravata, cu toate ocaziile.

Sursa: www.nodlacravata.ro