Cum se monteaza parchetul



Etapa de lucru 1Şi pentru cei care nu sunt atraşi de apă. Montarea flotantă nu are nicio legătură cu apa. Aceasta înseamnă numai că pardoseala nu este montată fix pe substrat. Poziţionaţi lamba pe uluc, blocaţi, clicaţi şi gata!



Etapa de lucru 2 Ultimul element dintr-un rând este rotit cu 180°. Ulterior se poziţionează la perete, cu tăierea elementului de-a lungul cantului penultimului element. Pentru a evita aşchierea canturilor, tăiaţi cu ferăstrăul de mână în toate cazurile pornind de pe latura cu decorul, iar cu ferăstrăul electric de pe latura inferioară. Verificaţi ca primul rând să urmărească precis linia peretelui!



Etapa de lucru 3 Bucata rămasă din primul rând poate fi utilizată pentru începutul celui de-al doilea rând. Cantul tăiat este orientat către perete. Pentru a asigura o îmbinare stabilă a rândurilor rosturile trebuie deplasate cu minim 40 cm. Pentru poziţionarea exactă, utilizaţi o sfoară de trasat. La primele trei rânduri, verificaţi dacă acestea sunt perfect drepte!



Etapa de lucru 4 Cu ajutorul tirantului, îmbinaţi cu atenţie elementele pe laturile frontale.



Etapa de lucru 5 Montaţi rânduri suplimentare şi asiguraţi capetele către perete de asemenea cu pene distanţiere.



Etapa de lucru 6 La final, calculaţi lăţimea exactă a ultimului rând. În acest scop, aplicaţi un element cu aplicarea perfectă a penultimului element. Poziţionaţi un element suplimentar utilizat ca riglă şi orientaţi-l cu lamba către perete (ţineţi cont de rostul de dilataţie!). Marcaţi lăţimea necesară pe ultimul rând de elemente.



Etapa de lucru 7Tăiaţi cu precizie ultimul rând şi montaţi ultimul element cu ajutorul tirantului cu etanşarea rosturilor.



Etapa de lucru 8 Montare în jurul ţevilor de încălzire: La nivelul ţevilor de încălzire, tăiaţi elementul necesar până la perete (cu scăderea rostului de dilataţie) şi marcaţi poziţia ţevii pe elementul respectiv.



Etapa de lucru 9 Realizaţi un orificiu care corespunde diametrului ţevii, la care se adaugă 20 mm (2 x 10 mm). Ulterior puteţi tăia din element restul marcat.



Etapa de lucru 10 Lipiţi bucata tăiată în spaţiul dintre perete şi ţeava de încălzire şi asiguraţi rostul de dilataţie cu ajutorul unei pene.



Etapa de lucru 11 Montare la nivelul tocurilor de uşă: Pentru a putea împinge parchetul sub tocul uşii, este de regulă necesară scurtare corespunzătoare a tocului. Poziţionaţi în acest scop un element de parchet la nivelul tocului, ca ghidaj pentru ferăstrău, cu partea decorativă orientată în jos. Cel mai bine ar fi să tăiaţi tocul cu ajutorul unui ferăstrău fin sau al unui ferăstrău coadă de vulpe de-a lungul elementului de ghidare.



Etapa de lucru 12 Astfel puteţi împinge sub toc elementul de parchet care trebuie montat.



Etapa de lucru 13 La nivelul tocurilor metalice este necesară tăierea corespunzătoare a parchetului. Ţineţi cont de rostul de dilatare de 10–15 mm pe care îl veţi umple ulterior cu silicon pentru parchet.**Materiale si instrumente de lucru:**Material:

- Silicon pentru parchet
- Substrat de amortizare a zgomotului produs de paşi
- Folie ca barieră antivapori
- Parchet/piese de parchet laminat
- Rozetă pentru ţeava de încălzire

Unelte de lucru:

- Pană distanţieră

- Metru pliant şi creion
- Ferăstrău de retezat şi ferăstrău pentru îmbinări la colţ
- Ferăstrău coadă de vulpe
- Găleată de clei
- Ciocan şi tirant
- Bormaşină

https://www.youtube.com/watch?v=mEuOYqi7MbQ

Sursa video: www.YouTube.com

Sursa: www.hornbach.ro

Cum se monteaza faianta

Etapa de lucru 1 Dacă doriţi montarea de faianţă pe perete de sus până jos, începeţi de jos cu un rând de plăci întregi. Dacă se doreşte întreruperea faianţei la un anumit nivel al peretelui, începeţi cu plăci întregi de la înălţimea respectivă (marcaţi în prealabil înălţimea).

Etapa de lucru 2 Aplicaţi adezivul pentru rosturi pe secţiuni, pe suprafaţa peretelui şi pregătiţi-l cu şpaclul cu dinţi. Începeţi cu suprafeţe mai mici. Cu creşterea vitezei de montare pot fi extinse suprafeţele de lipire.

Etapa de lucru 3Împingeţi plăcile de faianţă pe patul de adeziv şi apăsaţi în acelaşi timp. Verificaţi ca plăcile ceramice să nu fie aplicate pe perete fără adeziv dedesubt.

Etapa de lucru 4 Montarea de calitate a faianţei este

recunoscută în funcţie de linia rosturilor. Pentru respectarea unor rosturi cu dimensiuni egale pot fi utilizate distanţiere.

Etapa de lucru 5 Umplerea rosturilor plăcilor de faianţă: Evitaţi pătrunderea adezivului în rosturi. Înainte de umplerea rosturilor, resturile de adeziv trebuie îndepărtate din rosturi cu o pană de lemn sau cu un instrument similar.

Etapa de lucru 6 Cu ajutorul unui amestecător montat la bormaşină, amestecaţi chitul de rosturi în formă de pulbere pentru a o obţine o masă uniformă şi fără bulgări.

Etapa de lucru 7 Cu ajutorul unei raclete de cauciuc sau a unei scânduri cu burete, chitul de rosturi este aplicat pe suprafaţa plăcilor de faianţă şi în rosturi. Masa trebuie prelucrată fără formarea goluri. Chitul excedentar de rosturi poate fi îndepărtat, cu o curăţare grosieră a suprafeţei.

Etapa de lucru 8 După uscarea chitului (acesta devine mat), suprafaţa plăcilor de faianţă cu rosturile umplute este curăţată pentru început cu un burete umed şi ulterior este lustruită cu o cârpă uscată.**Materiale si instrumente de lucru**:Material:

- Chit de rosturi
- Faianţă
- Grund
- Distanţiere
- Adeziv pentru plăci ceramice

Unelte de lucru:

- Găleată
- Burete/cârpe
- Sfoară de colţ/cleşte pentru plăci ceramice
- Bormaşină
- Mănuşi de cauciuc
- Colţare/distanţiere de rosturi
- Maşină de tăiat faianţa
- Racletă de cauciuc

- Găleată de plastic
- Amestecător
- Scândură cu burete

https://www.youtube.com/watch?v=xs_U6QfUa_0

Sursa video: www.YouTube.com

Sursa: www.hornbach.ro

Cum se monteaza gresia

Etapa de lucru 1 Pregătirea substratului: Substratul pentru aplicarea plăcilor ceramice trebuie să prezinte capacitate portantă, să nu aibă fisuri, să fie curat şi plan. Denivelările trebuie şpăcluite în prealabil, se aplică o masă de şpaclu, cu tratarea prealabilă a suprafeţei cu un grund de bază.

Etapa de lucru 2 Distribuiţi masa cu ajutorul unui ştergător de cauciuc. Suprafaţa plană astfel realizată trebuie să se mai usuce aproximativ 2 zile (Timpul exact de uscare este menţionat în informaţiile producătorului).

Etapa de lucru 3 Planificarea montajului: Înainte de montare, comparaţi tonurile, respectiv nuanţele şi dimensiunile menţionate pe cutii. Acestea trebuie să coincidă pe toate cutiile. Montaţi în toate cazurile prin amestecarea plăcilor provenite din cel puţin 3 cutii simultan.

Etapa de lucru 4 La montarea în unghi drept, poziţionaţi primul rând în funcţie de o sfoară întinsă în mijlocul încăperii şi paralel cu pereţii laterali. Ulterior, continuaţi lucrările în secţiunea frontală. Vă rugăm să preluaţi rosturile de dilataţie necesare pentru beton şi şapă. În special la

exterior este necesară delimitarea unor secţiuni restrânse.



Etapa de lucru 5 La montarea în diagonală, determinaţi pentru început axul longitudinal şi cel transversal al încăperii şi marcaţi între acestea unghiul de 45°. În funcţie de acesta, rândurile de plăci sunt montate drept şi în diagonală pe axele longitudinale şi transversale.



Etapa de lucru 6 Este disponibilă o alternativă interesantă în cazul în care realizaţi îmbinarea la perete cu jumătăţi de plăci.



Etapa de lucru 7 Lipirea plăcilor ceramice: Amestecaţi adezivul pentru plăci ceramice cu un amestecător şi o bormaşină care funcţionează la turaţie mică. În acest mod este necesară realizarea unei mase omogene.



Etapa de lucru 8 Aplicaţi pe substrat adezivul pentru plăci ceramice cu un şpaclu cu dinţi pe suprafeţe uşor de acoperit.



Etapa de lucru 9 Aplicarea plăcilor se realizează printr-o uşoară apăsare şi baterea acestora cu ciocanul de cauciuc pe patul de adeziv. Nu trebuie să bateţi plăcile ceramice până la nivelul substratului.



Etapa de lucru 10 La montare, respectaţi lăţimea rosturilor prevăzută de către producător. Ca element ajutător sunt utilizate distanţiere pentru plăci ceramice sau sfori de trasat.



Etapa de lucru 11 Montarea plintelor: Tăiaţi benzile de etanşare existente (de la lucrările anterioare de turnare a şapei) coeziv cu cantul superior al plăcilor ceramice. Aplicaţi adeziv pentru plăci ceramice pe partea din spate a plăcilor pentru plintă şi lipiţi plăcile pe perete cu respectarea rosturilor gresiei.



Etapa de lucru 12 Pentru respectarea rosturilor puteţi utiliza bucăţele de lemn.



Etapa de lucru 13 Umplerea rosturilor: După întărirea completă

a adezivului pentru plăci ceramice puteţi începe umplerea rosturilor dintre plăcile de gresie. Amestecaţi numai cantitatea de chit de rosturi pe care o puteţi prelucra în intervalul prevăzut.

Etapa de lucru 14 Masa este distribuită uniform peste plăcile de gresie şi este aplicată cu ajutorul unui ştergător de cauciuc transversal faţă de linia rosturilor. În stare proaspătă, puteţi îndepărta resturile grosiere de chit cu ajutorul unui ştergător de cauciuc.

Etapa de lucru 15 Ulterior sunt îndepărtate toate resturile de chit cu ajutorul unui burete umed sau a unei scânduri cu burete. După uscare se şterge din nou cu buretele şi apă curată.

Etapa de lucru 16 Trecerea dintre plintă şi plăcile de gresie, precum şi rosturile perpendiculare din colţurile încăperilor trebuie umplute cu masă de etanşare de silicon cu elasticitate remanentă.**Materiale si instrumente de lucru:**Material:

- Gresie
- Adeziv pentru plăci ceramice
- Masă de nivelare
- Chit de rosturi
- Grund
- Etanşare pentru duş
- Masă de etanşare de silicon

Unelte de lucru:

- Colţare pentru plăci ceramice
- Genunchiere
- Nivelă
- Dreptar
- Pistol de presat
- Mistrie cu dinţi
- Găleată de plastic
- Cleşte pentru plăci ceramice
- Tăietor de ceramică

- Sfoară de trasat
- Ştergător de cauciuc
- Mistrie
- Scândură cu burete
- Amestecător
- Mănuşi de cauciuc
- Burete
- Bormaşină
- Metru pliant
- Creion
- Mic ciocan pentru plăci ceramice

https://www.youtube.com/watch?v=xs_U6QfUa_0

https://www.youtube.com/watch?v=3uYjM9BQnvA

Sursa: www.hornbach.ro

Sursa video: www.YouTube.com